

































Разъемы, кабели


SSI	Profibus		Profinet	CANopen
<p>Прямой M16×0,75, 7-пин, гнездо</p>  <p>312703</p>	<p>Прямой M12×1 В-код, 5-пин, штекер</p>  <p>312706</p>	<p>Прямой M12×1 В-код, 5-пин, гнездо</p>  <p>312707</p>	<p>Два M12×1, 4-пин, угловой штекер</p>  <p>522004-xx</p>	<p>Прямой M16×0,75, 6-пин, гнездо</p>  <p>312701</p>
<p>Угловой M16×0,75, 7-пин, гнездо</p>  <p>312704</p>	<p>Угловой M12×1 В-код, 5-пин, штекер</p>  <p>312709</p>	<p>Угловой M12×1 В-код, 5-пин, гнездо</p>  <p>312710</p>	<p>RJ-45 на M12×1, 4-пин, угловой штекер</p>  <p>522005-xx</p>	<p>Прямой M16×0,75, 6-пин, штекер</p>  <p>312722</p>
<p>Прямой M16×0,75, 7-пин, штекер</p>  <p>312718</p>	<p>Прямой M16×0,75, 6-пин, штекер</p>  <p>312714</p>	<p>Прямой M16×0,75, 6-пин, гнездо</p>  <p>312715</p>	<p>RJ-45 на M12×1, 4-пин, прямой штекер</p>  <p>522006-xx</p>	<p>Прямой M12×1 А-код, 5-пин, гнездо</p>  <p>312726</p>
<p>Прямой M16×0,75, 8-пин, гнездо</p>  <p>312720</p>	<p>Прямой M16×0,75, 6-пин, гнездо</p>  <p>312701</p>	<p>Угловой M16×0,75, 8-пин, гнездо</p>  <p>312724</p>	<p>Прямой M12×1 D-код, 4-пин, штекер</p>  <p>312723</p>	<p>Прямой M12×1 А-код, 5-пин, штекер</p>  <p>312727</p>
<p>Прямой M16×0,75, 8-пин, штекер</p>  <p>312721</p>	<p>Тройник, M12×1, 5-пин</p>  <p>312708</p>	<p>Нагрузочный резистор Profibus, M12×1 В-код, штекер</p>  <p>312705</p>	<p>Прямой M8×1, 4-конт, гнездо, с кабелем</p>  <p>522000-xx</p>	
<p>Прямой M12×1, 8-пин, гнездо</p>  <p>312733</p>	<p>Прямой M8×1, 4-конт, гнездо, с кабелем</p>  <p>522000-xx</p>	<p>Угловой M8×1, 4-конт, гнездо, с кабелем</p>  <p>522001-xx</p>	<p>Угловой M8×1, 4-конт, гнездо, с кабелем</p>  <p>522001-xx</p>	

Представленные аксессуары совместимы с сериями B1, E1, F(EXT), R(EXT).


Start/Stop	Аналоговый
<p data-bbox="140 356 357 405">Прямой M16×0,75, 6-пин, гнездо</p> 	<p data-bbox="427 356 620 405">Прямой M12×1, 5-пин, гнездо</p> 
<p data-bbox="217 539 280 566">312701</p>	<p data-bbox="453 539 596 566">521801-2(3,5,10)</p>
<p data-bbox="140 580 357 629">Угловой M16×0,75, 6-пин, гнездо</p> 	<p data-bbox="427 580 620 629">Угловой M12×1, 5-пин, гнездо</p> 
<p data-bbox="217 779 280 806">312702</p>	<p data-bbox="469 779 580 806">521802-5(10)</p>

Магниты


Стержневые V1 / K1




Один магнит
211501
В комплекте
с проставкой
288501




Один магнит
211504
В комплекте
с проставкой
288504




Один магнит
211506
В комплекте
с проставкой
288506




Один магнит
211507
В комплекте
с проставкой
288507




Один магнит
211509
В комплекте
с проставкой
288509



Один магнит
211511
В комплекте
с проставкой
288511




Под замену BTL
(BALLUFF)
Один магнит
211519
В комплекте
с проставкой
288519




Под замену
TEMPOSONIC (MTS)
Один магнит
211573
В комплекте
с винтами 4 шт.
288573


Профильные E1




Один магнит
211502
В комплекте
с проставкой
288502




211503




Один магнит
211505
В комплекте
с проставкой
288505




Один магнит
211508
В комплекте
с проставкой
288508




211510



Один магнит
211514
В комплекте
с проставкой
288514




С кронштейном
288514A




С кронштейном
288514B

Монтажные аксессуары

Штанги с шарнирной головкой



Крепежные элементы (код заказа 211561)



Крепежные скобы входят в комплект поставки в необходимом и достаточном количестве

Код заказа (штанги): Fxx-Lxxxx-xx-xx-x

Диаметр, мм	Длина, мм	Тип резьбы	Резьба	Шарнирная головка
10	10	C1 - внутренняя	M5 (только для диаметра 10 мм)	Y - в комплекте
12	12	C2 - наружная	M6 (только для диаметра 10 мм) M8 (только для диаметра 12 мм)	N - отсутствует

* Магниты заказываются отдельно

Представленные аксессуары совместимы с серией E1.

Программаторы для преобразователей линейных перемещений KTSL

Портативный программатор

Артикул: **KTSL612801A/B**

(А: Ток / В: Напряжение)

Применяется к преобразователям KTSL с выходным аналоговым сигналом. С его помощью можно установить начальное положение и верхний предел измерений и изменить направление выходного сигнала с нарастающего на убывающее и наоборот, а также вернуть к заводским настройкам.

Комплектация:

- портативный программатор
- блок питания 220 В
- адаптер для подключения к датчику (2 шт.)

Совместим с преобразователями серий В1, Е1, F(EXT), R(EXT).



Портативный программатор адреса PROFIBUS-DP

Артикул: **KTSL612803**

Применяется к преобразователям KTSL с выходным сигналом Profibus-DP. Выполняет функцию установки адреса ведомой станции Profibus-DP на выходном сигнале преобразователя KTSL.

Комплектация:

- портативный программатор
- адаптер для подключения к датчику



Портативный программатор адреса CANopen

Артикул: **KTSL612804**

Позволяет установить адрес преобразователя для шины CANopen.

Комплектация:

- портативный программатор
- адаптер для подключения к датчику

