Разъёмы, кабели

SSI

Прямой M16x0,75, 7-пин, гнездо



312703

Угловой M16x0,75, 7-пин, гнездо



312704

Прямой M16x0,75, 7-пин, штекер



312718

Прямой M16x0,75, 8-пин, гнездо



312720

Прямой M16x0,75, 8-пин, штекер



312721

Profibus

Прямой M12x1 B-код, 5-пин, штекер



312706

Прямой M12x1 B-код, 5-пин, гнездо



312707

Угловой M12x1 B-код, 5-пин, штекер



312709

Угловой M12x1 B-код, 5-пин, гнездо



312710

Прямой M16x0,75, 6-пин, штекер



312714

Прямой M16x0,75, 6-пин, гнездо



312715

Прямой M16x0,75, 6-пин, гнездо



312701

Тройник, M12x1, 5-пин



312708

Нагрузочный резистор Profibus, M12x1 B-код, штекер



312705

Прямой M8x1, 4-конт, гнездо, с кабелем



522000-xx

Угловой M8x1, 4-конт, гнездо, с кабелем



522001-xx

Profinet

Два M12x1, 4-пин, угловой штекер

522004-xx

RJ-45 на M12x1, 4-пин, угловой штекер

522005-xx

RJ-45 на M12x1, 4-пин, прямой штекер

522006-xx

Прямой M12x1 D-код, 4-пин, штекер



312723

Прямой M8x1, 4-конт, гнездо, с кабелем



522000-xx

Угловой M8x1, 4-конт, гнездо, с кабелем



522001-xx

CANopen

Прямой M16x0,75, 6-пин, гнездо



312701

Прямой M16x0,75, 6-пин, штекер



312722

Прямой M12x1 A-код, 5-пин, гнездо



312726

Прямой M12x1 A-код, 5-пин, штекер



312727

Start/Stop

Прямой M16x0,75, 6-пин, гнездо



312701

Угловой M16x0,75, 6-пин, гнездо



312702

Представленные аксессуары совместимы с сериями B1, E1, F(EXT), R(EXT).

ООО «КТ Сенсорс». 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Тел.: +7 800 301 87 26. E-mail: kts@kt-sensors.ru. Web: www.kt-sensors.ru

Магниты

Стержневые B1 / K1



Без проставки
211501

С проставкой
288501



Без проставки
211504

С проставкой
288504



Без проставки
211506

С проставкой
288506



Без проставки
211507

С проставкой
288507



Без проставки
211509

С проставкой
288509



Без проставки
211511

С проставкой
288511



Под замену BTL (BALLUFF)

Без проставки
211519

С проставкой
288519

Профильные E1



Без проставки
211502

С проставкой
288502



Без проставки
211503



Без проставки
211505

С проставкой
288505



Без проставки
211508

С проставкой
288508



Без проставки
211510



Без проставки
211514

С проставкой
288514



С кронштейном
288514A



С кронштейном
288514B

Представленные аксессуары совместимы с сериями B1, E1, K1, F(EXT), R(EXT), S(EXT1).

ООО «КТ Сенсорс». 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Тел.: +7 800 301 87 26. E-mail: kts@kt-sensors.ru. Web: www.kt-sensors.ru

Монтажные аксессуары

Штанги с шарнирной головкой









Крепежные элементы (код заказа 211561)



Крепежные скобы входят в комплект поставки в необходимом и достаточном количестве

Код заказа (штанги):

Fxx-Lxxxx-xx-xx-x

Диаметр, мм	Длина, мм	Тип резьбы	Резьба	Шарнирная головка
10 12	10 12	C1 – внутренняя C2 – наружная	M5 (только для диаметра 10 мм) M6 (только для диаметра 10 мм) M8 (только для диаметра 12 мм)	Y – в комплекте N – отсутствует

* Магниты заказываются отдельно

Представленные аксессуары совместимы с серией E1.

ООО «КТ Сенсорс». 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Тел.: +7 800 301 87 26. E-mail: kts@kt-sensors.ru. Web: www.kt-sensors.ru

Программаторы для преобразователей линейных перемещений KTSL

Портативный программатор

Артикул: **KTSL612801A/B**
(A: Ток / B: Напряжение)

Применяется к преобразователям KTSL с выходным аналоговым сигналом. С его помощью можно установить начальное положение и верхний предел измерений и изменить направление выходного сигнала с нарастающего на убывающее и наоборот, а также вернуть к заводским настройкам.

Комплектация:

- портативный программатор
- блок питания 220 В
- адаптер для подключения к датчику (2 шт.)

Совместим с преобразователями серий B1, E1, F(EXT), R(EXT).

Портативный программатор адреса PROFIBUS-DP

Артикул: **KTSL612803**

Применяется к преобразователям KTSL с выходным сигналом Profibus-DP. Выполняет функцию установки адреса ведомой станции Profibus-DP на выходном сигнале преобразователя KTSL.

Комплектация:

- портативный программатор
- адаптер для подключения к датчику

Портативный программатор адреса CANopen

Артикул: **KTSL612804**

Позволяет установить адрес преобразователя для шины CANopen.

Комплектация:

- портативный программатор
- адаптер для подключения к датчику

ООО «КТ Сенсорс». 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44
Тел.: +7 800 301 87 26. E-mail: kts@kt-sensors.ru. Web: www.kt-sensors.ru